



ПОЗИЦИЯ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	7.2530.007	РУЧКА	1
2	7.0510.1540-FA	ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ	1
3	6.6860.100	ПЕТЛЯ	2
4	7.0500.1540-FA-B	ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ	1
5	6.2530.002	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН	1
6	7.3030.1534-FA	ПЕРЕГОРОДКА	1
7	7.0680.1540-FA-A	ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	1
8	7.4620.007	ШТУЦЕР ГАЗОВЫЙ	1
9	6.1550.003	ЗАЖИМ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ	1
10	6.2050.005	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ	1
11	7.3040.003	ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА	1
12	7.1220.1540-FA	КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА ВЕНТИЛЯТОРА	1
13	6.7200.005	ВЕНТИЛЯТОР	1
14	7.1990.004	ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ	1
15	7.0550.1540-FA-A	ОСНОВАНИЕ	1
16	3.0628.3006	ПЛАТА СИЛОВАЯ	1
17	5.1850.1534	ТРАНСФОРМАТОР	1
18	3.P628.1012	ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ	1
19	7.3040.006	КРЫШКА	1

20	6.7100.001-A	МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ	1
21	7.1230.912	ДЕРЖАТЕЛЬ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ	1
22	7.1230.069	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА	1
23	5.2710.1566	КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ	1
24	6.3050.003	ШУНТ	1
25	7.1770.001	СОЕДИНИТЕЛЬ	1
26	7.1780.001	СОЕДИНИТЕЛЬ	1
27	7.7130.032	ИЗОЛЯТОР ВНЕШНИЙ	1
	7.7130.033	ИЗОЛЯТОР ВНЕШНИЙ	1
28	6.6670.001	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ	1
29	7.7130.028	ИЗОЛЯТОР ВНУТРЕННИЙ	2
	7.7130.029	ИЗОЛЯТОР ВНУТРЕННИЙ	2
30	6.1520.201	ЕВРОРАЗЪЕМ (БЕЗ ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКИ)	2
31	7.0690.1540-FA	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	1
32	6.4580.004-R	РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	2
33	6.4580.001-R	РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	1
34	6.2320.203	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1
35	3.0628.4046	ПЛАТА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ	1
36	6.2240.300-B1	КНОПКА	2
37	6.6860.001	ЗАМОК	2
A	2.2000.1534	ПЛАТА В СБОРЕ	1
A1	7.1230.911	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИНА	1
A2	7.4230.020	РАДИАТОР	1
A3	7.4230.019	РАДИАТОР	1
A4	6.4010.216	ДИОД	12
A5	7.4220.009	РАДИАТОР	1
A6	7.4220.058-A	РАДИАТОР	1
A7	6.2310.102	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1
A8	6.4250.011	ТРАНЗИСТОР	8
A9	6.4110.009	ДИОДНЫЙ МОСТ	1
A10	6.6620.001	ИЗОЛЯТОР	1
A11	7.7130.001	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИНА	20
A12	3.0628.2014-A	СИЛОВАЯ ПЛАТА	1
A13	7.4220.059	РАДИАТОР	1
A14	3.0628.6013-A	ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА	1
A15	7.1230.025	ИЗОЛЯТОР	2